

1



ULOŽENÍ

Umístěte poklop vložený v rámu na předem připravené betonové lůžko kolem šachtového otvoru. Rovnoměrně obetonujte rám poklopu dostatečným množstvím betonu a zajistěte, aby přitom nevznikly žádné vzduchové kapsy. Zvláštní pozornost věnujte výškovému uložení poklopu. Pro správné zaměření výšky použijte vodní váhu.

2



OTEVŘENÍ

Beton nechejte dostatečně vyzrát (minimálně 48 hodin). Jakmile dosáhne 90% konečné tvrdosti, vyjměte poklop z rámu a odstraňte zbytky betonu, které poklop a rám znečistily.

3



VYPLNĚNÍ

Poklop vyplňte rovnoměrně betonem, přičemž dbejte na správné umístění vyztužovací sítě, která se nesmí dotýkat dna poklopu. Nezapomeňte přitom zachovat dostatečný prostor pro finální povrchovou vrstvu.

4



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vložte dlažbu nebo jiný povrchový materiál podle pokynů výrobce a vyplňte všechny spáry.

Bezpečnostní pokyny

- Vždy pokládejte poklop vodorovně.
- Během instalace chráňte okolní povrch podlahy před jeho poškozením.
- Předcházejte nehodám způsobeným zanecháním otevřeného poklopu a odkryté šachty bez dozoru. Zabezpečte místo instalace před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí.
- Poklop zvedejte vždy pomocí originálních zvedacích klíčů v počtu osob odpovídajícím velikosti a hmotnosti poklopu.
- Kromě výše uvedených pokynů se řiďte také bezpečnostními podmínkami dané stavby a legislativou platnou v dané zemi.